


VM frame INSTRUCTION








TIP!

Het is handig als je stap 1 en 2 met twee personen doet.


1 Schuif de lange buizen voor de hoeken over de onderkant van het frame. Zorg dat de openingen in de lange buizen tegenover elkaar zitten aan de korte zijden.
Let op: zorg dat de gaten van de buizen op dezelfde hoogte zitten.

2 Schuif de bovenkant van het frame, het rooster, in de lange buizen.


3 Het eerste deel van het VM frame staat nu. Plaats vervolgens de korte buizen op verschillende hoogtes in het frame, zie stap 4.



BEEKWILDER
dekoratie / etalage / display





4 Schuif de korte buis tussen de lange staande buizen voor de hoeken, met de verticale plaatjes naar onder.




5 Duw de korte buis naar beneden zodat de buis goed op zijn plek blijft zitten.

6 Zodra de korte buizen op de gewenste plekken zitten, is je VM frame-base starterset klaar! Ga door met stap 7 als je ook horizontale lange buizen wilt toevoegen.






7 Schuif eerste de greepkant van de lange buis tussen de kleine gelaste plaatjes van de korte buis. Duw de lange buis naar beneden, zodat de lange buis goed blijft zitten.



8 Plaats dan de haakkant van de lange buis aan de korte buis. Duw de lange buis naar beneden, op de korte buis.



9 Het frame is nu klaar om er diverse tools aan te bevestigen.